

投币微信打印机电脑转接板

WF-700B,WF-700USB,WF-702USB

接线及测试说明

第一步：接线（按照所购买型号，按照下面的进行接线）

串行 COM 接口：WF-700B 接线及测试：

WB-700B 板子和投币器是独立供电的，也就是各自进行供电。

所以接线方式如下：

红接红，然后接到 12V 正极，

黑接黑，接到 12V 负极

白对白直接对接好，就可以了。

接好以后，包好，不能相互碰线

带电的时候一定白线不能红线碰，同时电路板绝对不能测试的时候，放到机箱的铁板上

USB 接口：WF-700USB 接线及测试：

WF-700USB 板子上有一个黑色的 DC 电源插座，可以插入 DC12V 电源即可。投币器的电源是通过板子的投币器接口去给投币器供电。所以投币器不需要单独供电，只要接到 WF-700USB 板子上即可。

接线方式为：（如果是我公司配套的线，直接对插就可以了）

红接红，黑接黑，白对白直接对接好，就可以了。

接好以后，包好，不能相互碰线

带电的时候一定白线不能红线碰，同时电路板绝对不能测试的时候，放到机箱的铁板上

USB 接口：WF-702USB 接线及测试：

WF-702USB 板子上有一个黑色的 DC 电源插座，可以插入 DC12V 电源即可。投币器的电源是通过板子的投币器接口去给投币器供电。所以投币不需要单独供电，只要接到 WF-702USB 板子上即可。

接线方式为：（如果是我公司配套的线，直接对插就可以了）：

如果是自己购买的投币器：

红接红，黑接黑，白对白直接对接好，就可以了。接好以后，包好，不能相互碰线。

如果是我公司提供的投币器一套：

则本身有一根线，一头插到板子上（3 芯插头），一头插到投币器上即可

带电的时候一定白线不能红线碰，同时电路板绝对不能测试的时候，放到机箱的铁板上

第二步：初步测试

按照刚才写的，先检查一下接线是不是正确了，重点是电源不能接错，正负极不能接反

1、板子上的拨码开关 1 和 4 拨到 OFF，2 和 3 拨到 ON

2、正确接线，然后给板子通电的同时会听到继电器动作的声音，然后在 2 秒后，会听到继电器断开的动作声音（这样就说明板子已经正确供电并工作了）

第三步：投币器禁止功能的接线

在 WF-700USB 和 WF-702USB，因为在板子上本身已经有了投币禁止功能，所以不需要额外做接线处理。

对于 WF-700B，在板子上有两个绿色端子。这个时候，只要把去投币器的那个红色电源线断开（这时候有两个接头），两头分别接到绿色端子的两端即可。

这里接线的目的，就是用绿色端子的接通和断开去控制投币器的电源的供电，从而实现对投币器的禁止投币和可以投币。

第四步：投币测试

这个时候，观察，板子上的灯是亮的，但是这个时候投币（投币是不能接受的，因为投币器在没有和电脑主机建立通信的时候，投币器被板子禁止投币了。也就是如果 PC 机和板子没有通信，或者通信断开，投币器的电源就被切断了）

第五步：进入投币测试程序

请参考文档“**WF-700B 测试及程序开发说明**”